



СТ13394

1	5001339400101	Клавиша выключателя	1	
2	5001339400201	Выключатель	1	
3	5001339400301	подшипник 608	1	
4	5001339400401	винт перемычку st4.2x10	2	
5	5001339400501	кабельный зажим	1	
6	5001339400601	Левый кожух	1	Поз.6,24 поставляются в сборе
7	5001339400701	угольная щетка	2	
8	5001339400801	ротор	1	
9	5001339400901	Клеммная колодка	1	
10	5001339401001	подшипник 609	1	
11	5001339401101	статор	1	
12	5001339401201	Нижняя часть кожуха	1	
13	5001339401301	Пластиковая шайба	1	
14	5001339401401	винт 4.2x10	4	
15	5001339401501	Крыльчатка	1	
16	5001339401601	Пылезащита	1	
17	5001339401701	винт 4.2x14	4	
18	5001339401801	Крышка подшипника	1	
19	5001339401901	Подшипник 6002	1	
20	5001339402001	Круг шлифовальный	1	
21	5001339402101	Винт	1	
22	5001339402201	Шлифовальный круг	1	
23	5001339402301	конденсатор	1	
24	5001339402401	Правый кожух	1	Поз.6,24 поставляются в сборе
25	5001339402501	винт 4.2x17	5	
26	5001339402601	кабельная муфта	1	
27	5001339402701	штекер	1	